

## EP-138 C

### MAQUINA DE HELADO SOFT



#### Enfriado por aire

Se necesita una distancia mínima de 300mm al lado izquierdo, derecho y posterior de la máquina para el correcto desempeño de la misma.



#### Electricidad

Se necesita una conexión eléctrica dedicada. Consulte a electricista sobre especificaciones de cable y de enchufe para averiguar si se puede instalar la máquina de 60Hz.



#### Personalización


La personalización del producto puede estar disponible bajo pedido desde la fábrica .

#### Característica

Ofrece todo tipo de helado suave, como helado bajo o sin grasa, crema de helado, yogurt. Se ofrece tres sabores al mismo tiempo, dos sabores separados y un combinado. Es su socio indispensable para negocio de helado. Cuerpo interno de acero inoxidable para mantener la máquina duradera y fiable. Función de autolimpieza es para ahorrar trabajo y tiempo.



# EP-138 C



<b>Peso</b>	<b>Kgs.</b>	<b>Sistema de enfriamiento</b>	Enfriamiento por aire
<b>Neto</b>	166		
<b>Total</b>	189.5	<b>Voltaje</b>	220v/60Hz
<b>Dimensiones</b>	<b>Cm.</b>		
<b>Largo</b>	55.5		
<b>Ancho</b>	73.5		
<b>Altura</b>	132		
<b>Electricidad</b>	<b>Máximo tamaño de fusible</b>	<b>Mínima ampacidad del circuito</b>	<b>Polos (P) Hilos (W)</b>
220/60/1	35	18	2P 3W

Modelo	Sabores	Capacidad de prod.	Tolva de Mezcla	Cilindro	Potencia	Capacidad del compresor	Refrigerante	Opcional
EP-138C	2+1 mixto	38L/H	2*6.5L	2*2L	2500W	1.25 HP	R404A	Dispensador de cono/ Bomba de aire <small>(bajo pedido desde fábrica)</small>

## Ilustraciones de las funciones

### 1 Regulación del microprocesador

Regula todo el proceso de refrigeración y mantiene una viscosidad constante del producto, ajustable mediante la modificación de la viscosidad entre el nivel 1 y el nivel 8 en el panel frontal.



### 2 Indicador auditivo de mezcla

Cuando queda poca mezcla en la tolva, se activa una alarma auditiva para informar al usuario que debe agregar más mezcla en las tolvas.



### 3 Muestra el número de conos dispensados

Muestra el número de conos descargados en el panel de control. Control de ventas



### 4 Medida de seguridad

Se apaga para la autoprotección cuando se produce una sobrecarga del motor o un sobrecalentamiento del compresor debido a una alimentación eléctrica o un voltaje anormal de la fuente de alimentación



### 5 Modo Stand By

La máquina entra automáticamente en modo de espera después de dos horas de inactividad y reanuda el funcionamiento normal después de presionar cualquier tecla o manija.



### 6 Gama amplia de voltaje

La máquina del helado puede aplicar a la gama amplia del voltaje de 208 a 220v



**Móvil:** 76456562

**Correo:** ventas@equipamientopacifico.com.bo

**Dirección:** Av. Circunvalación 3577 entre René Fernández y. Revilla. Bolivia